


О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство применяется к нескольким моделям устройства. Таким образом, некоторые описанные особенности и функции могут быть недоступными для конкретной модели.

- ▶ До начала использования устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
- ▶ Сохраните руководство пользователя.
- ▶ Используйте устройство, описанное в данном руководстве, исключительно по его назначению.

Символ	Значение
	Символ предупреждения. Предупреждение об опасности травмы.
▷	Меры безопасности и предупреждающие примечания, помогающие избежать травм или порчи имущества.
▶	Действие. Указывает на действие, которое необходимо выполнить.
■	Результат. Результат одного или нескольких действий.
✓	Предварительное условие, которое должно обеспечиваться перед выполнением текущего действия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Данная вытяжка предназначена исключительно для использования в домашних условиях с целью устранения испарений, возникающих при приготовлении еды.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не берет на себя ответственность за вероятные повреждения, являющиеся следствием неправильной установки и неправильного, несвойственного или безрассудного использования устройства.

Вытяжка не рассчитана на значительные нагрузки.

- ▷ Не пользуйтесь вытяжкой в качестве подножки, не становитесь и не садитесь на нее.
- ▷ Не ставьте тяжелые предметы на вытяжку.

Дети, достигшие 8 и более лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица без надлежащего опыта или знаний не должны самостоятельно пользоваться устройством

и чистить его. Описанным лицам разрешено пользоваться прибором и чистить его, только если их инструктирует и контролирует лицо, отвечающее за их безопасность.

Детям младше 8 лет запрещено пользоваться устройством и чистить его даже под соответствующим присмотром.

Данное устройство — не игрушка!

- ▷ Следите за тем, чтобы дети не приближались к устройству и упаковочному материалу от него.
- ▷ Не оставляйте детей возле устройства без присмотра.
- ▷ Не разрешайте детям играть с устройством.
- ▷ При использовании вытяжки выполняйте указания, приведенные в руководствах по пользованию рабочей поверхностью кухонной плиты и другими устройствами для приготовления еды, размещенными под вытяжкой или использующимися в момент работы вытяжки.

Опасность пожара и риск травмирования открытым огнем!

Отложения на жирособиравшем фильтре могут загораться.

- ▷ Не пользуйтесь открытым огнем возле устройства (например, запрещено готовить фламбе возле вытяжки).
- ▷ Обязательно чистите или заменяйте все фильтры через указанные промежутки времени.

При пользовании глубокими фритюрницами раскаленное масло может воспламениться.

- ▷ При жарке во фритюре постоянно следите за фритюрницей.

Риск травмирования глаз из-за света от светодиода!

Светодиод излучает достаточно яркий свет, который может вредить зрению.

- ▷ Не смотрите непосредственно на свет от светодиода в течение длительного времени.

Риск электрических травм из-за пользования неисправным устройством!

- ▷ Не включайте неисправное устройство.
- ▷ Выключите предохранитель в

предохранительной коробке.

- ▷ Обратитесь в центр клиентского обслуживания.

Риск электрических травм из-за попадания жидкости внутрь устройства!

Устройство содержит электрические компоненты.

- ▷ Следите за тем, чтобы внутрь устройства не проникала влага.
- ▷ Запрещено чистить устройство с применением пара, подающегося под давлением.
- ▷ Запрещено чистить рабочие элементы устройства влажной тканью.

Риск ожогов из-за контакта с горячими поверхностями!

При использовании вытяжки вместе с бытовыми плитами, выделяющими значительное количество тепла (например, с газовыми варочными поверхностями), ее металлические части, размещенные в зоне доступа, могут сильно нагреваться.

- ▷ Не касайтесь горячих поверхностей.
- ▷ Будьте осторожны при открывании или закрывании складной панели.

- ▷ Надевайте перчатки, выдерживающие действие тепла.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой и любым обслуживанием устройства необходимо:

- ▷ Отключить устройство.
- ▷ Для получения более подробных сведений об очистке и уходе см. руководство, входящее в комплект фильтра.

- ▷ Обязательно чистите или заменяйте все фильтры через указанные промежутки времени.

Очистка поверхностей вытяжки

- ▷ Не применяйте обезжириватели или химические моющие средства, способные разъесть или царапать поверхности устройства.
- ▶ Чистите вытяжку влажной тканью с добавлением нейтрального моющего средства.

Угольный фильтр

Новые угольные фильтры (фильтры с активированным углем) доступны в специальных магазинах.

- ▷ Не промывайте и не используйте повторно угольный фильтр, не подлежащий очистке. Для получения более подробных сведений об очистке и уходе см. соответствующее руководство.
- ▷ Заменяйте угольный фильтр через 4 месяца работы либо чаще, если вытяжка

эксплуатируется интенсивно.

- ▷ Использованный угольный фильтр следует утилизировать вместе с бытовым мусором.

Освещение

- ▷ Светодиод в лампе может заменять исключительно представитель центра клиентской поддержки.



Опасность пожара! Опасность травмы!

Отложения на жирулавливающем фильтре могут загораться.

Если регулярно не чистить и не менять фильтры, то при наличии открытого огня либо при длительном выделении тепла под вытяжкой фильтры могут загореться.

— секретно —

Жирулавливающий фильтр

Жирулавливающий фильтр можно мыть в посудомоечной машине.

- ▷ Для получения более подробных сведений об очистке и уходе см. руководство, входящее в комплект фильтра.
- ▷ Заменяйте жирулавливающий фильтр через 2 месяца работы либо чаще, если вытяжка эксплуатируется интенсивно.

Очистка жирулавливающего фильтра

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Неправильный ремонт может привести к серьезным травмам, повреждению устройства и элементов фурнитуры, он также может отрицательно повлиять на работу устройства.

- ▷ Обслуживание электрических компонентов и систем вентиляции следует доверять только представителям производителя или центра клиентской поддержки.
- ▷ Поврежденные кабели может заменять исключительно представитель производителя или центра клиентской поддержки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на изделии или на его упаковке означает, что устройство не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

Надлежащая утилизация устройства помогает избежать отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Для получения более подробных сведений о вторичной переработке устройства обращайтесь в уполномоченный орган, местную службу утилизации отходов или к поставщику устройства.

- ▷ Утилизируйте устройство на специальном пункте сбора мусора для электронных и электрических устройств.

КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ▶ На обратной странице настоящего руководства, а также на сайте www.franke.com указан

контактный адрес центра клиентской поддержки в вашей стране.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ▶ См. типовую табличку, прикрепленную к изделию.

Более подробные технические данные можно получить на сайте: www.franke.com