

KUPPERSBERG

TECHNISCHER PASS

TECHNICAL PASSPORT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ICI 629

INDUKTIONSKOCHFELD

INDUCTION HOB

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Induktionskochfeld



INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	4
GERÄTEÜBERSICHT.....	5
FUNKTIONEN DES GERÄTS.....	7
VOR DER VERWENDUNG EINES NEUEN KOCHFELDS.....	7
HINWEISE ZUM KOCHGESCHIRR	8
VERWENDUNG DES CERANKOCHFELDS.....	9
PFLEGE UND WARTUNG	14
FEHLERBESEITIGUNG	16
INSTALLATION.....	18
TECHNISCHE DATEN	19
ANSCHLUSS DES KOCHFELDS AN DAS STROMNETZ.....	21



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Ceran-/Induktionskochfeldes. Wir empfehlen Ihnen, sich etwas Zeit für die Lektüre dieser Bedienungsanleitung/Installationsanleitung zu nehmen, um die korrekte Installation und Bedienung des Geräts zu verstehen.

Zur Installation lesen Sie bitte den Abschnitt «Installation».

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Induktionskochfeld

 **SICHERHEITSHINWEISE**

Wir sind um Ihre Sicherheit besorgt. Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Kochfeld benutzen.

⌚ Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhielten eine Einweisung. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

⌚ **⚠️ WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß.

⌚ Achten Sie darauf, dass Sie die Heizelemente nicht berühren.

⌚ Halten Sie Kinder unter 8 Jahren in sicherer Entfernung vom Gerät, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

⌚ **⚠️ WARNUNG:** Wenn die Kochfläche Risse aufweist, schalten Sie das Gerät aus, um elektrische Schläge zu vermeiden, bei Kochflächen aus Glaskeramik oder ähnlichem Material, das die stromführenden Teile schützt.

⌚ **⚠️ WARNUNG:** Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Dampfreiniger.

⌚ Das Gerät ist nicht für die Steuerung über eine externe Zeitschaltuhr oder

ein separates Fernbedienungssystem vorgesehen.

⌚ **Brandgefahr:** Keine Fremdkörper auf den Kochflächen ablegen.

⌚ **💡 ACHTUNG:** Der Kochvorgang muss jederzeit überwacht werden, auch wenn er nur kurz ist.

⌚ **⚠️ WARNUNG:** Das unbeaufsichtigte Kochen mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und einen Brand verursachen.

⌚ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.


⌚ Versuchen Sie nicht, das Feuer mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flammen mit einem Deckel oder einer Löschdecke ab.

⌚ **⚠️ WARNUNG:** Verwenden Sie nur Kochfeldschutzvorrichtungen, die vom Gerätehersteller entworfen oder vom Hersteller in der Bedienungsanleitung als geeignet angegeben wurden, oder in das Gerät integrierte Kochfeldschutzvorrichtungen. Die Verwendung von ungeeigneten Schutzabdeckungen kann zu Unfällen führen.

⌚ Das Stromversorgungskabel ist möglicherweise nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten.

GERÄTEÜBERSICHT

Modell: ICI 629



Heizzone	Max. Leistung (220-240V~ 50/60Hz)
Model №	ICI 629
Zone B	2000 W/2400 W/2800 W
Zone A	1500 W/1800 W/2000 W
Zone D	1500 W/1800 W/2000 W
Zone C	2000 W/2400 W/2800 W
Flex zone	2400 W/3200 W/3600 W
Gesamtnennleistung	7400 W (230V~)

Induktionskochfeld

BENUTZEROBERFLÄCHE

	Symbol	Beschreibung
A		Auswahltaste für die Kochzone
B		EIN/AUS-Taste
C	====	Einstellung der Leistung
D		Timer-Einstellung
E		Flex zone
F		Funktion Kochen/Hitzeerhaltung
G		Kindersicherung
H		Stop&Go funktion
I		Boost funktion

FUNKTIONEN DES GERÄTS

⇒ Das Glaskeramikkochfeld eignet sich dank seiner Strahlungsbrenner, der elektronischen Touch-Control-Steuerung und zahlreicher weiterer Funktionen für alle Arten des Kochens und ist damit die ideale Wahl für die moderne Familie.

⇒ Das Cerankochfeld ist äußerst benutzerfreundlich, langlebig und sicher.

SPEZIALE FUNKTIONEN

Überhitzungsschutz

Der Sensor überwacht die Temperatur in den Kochzonen. Wenn die Temperatur einen sicheren Wert überschreitet, wird die Kochzone automatisch abgeschaltet.

Restwärme-Anzeige

Wenn das Kochfeld lange Zeit in Betrieb war, bleibt eine gewisse Restwärme übrig. Ein «H» erscheint als Warnung, dass die Oberfläche zu heiß und gefährlich zum Berühren ist.

Schutz und automatische Abschaltung

Die Abschaltautomatik ist eine Sicherheitsfunktion Ihres Cerankochfeldes. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie vergessen, es auszuschalten. Die Standardbetriebszeiten für die verschiedenen Leistungsstufen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Leistungspegel	1–2	3–4	5	6–9
Vorgegebene Betriebszeit (min)	360	300	240	90

Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung

Wenn die elektronische Steuerung erkennt, dass eine Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt wird, schaltet sie sich automatisch aus. Das Kontrollsysteem sendet eine akustische Fehlermeldung, um die Sensoren darauf aufmerksam zu machen, dass ein Objekt erkannt wurde.

Auf dem Display erscheint der Fehlercode «ER03». Wenn das Kochfeld noch heiß ist, blinken «H» und «0» abwechselnd auf dem Display.

VOR DER VERWENDUNG EINES NEUEN KOCHFELDS

⇒ Lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie dabei insbesondere den Abschnitt «Sicherheitshinweise».

⇒ Entfernen Sie alle Schutzfolien, die auf der Oberfläche des Kochfeldes verbleiben.

VERWENDUNG DER BERÜHRUNGSSTEUERUNG

⇒ Die Bedienelemente reagieren auf Berührungen, so dass Sie keine Kraft aufwenden müssen, wenn Sie sie berühren.


⇒ Benutzen Sie beim Berühren die Fingerkuppen und nicht die Fingerspitze.

⇒ Sie hören jedes Mal einen Piepton, wenn eine Berührung erkannt wird.

⇒ Achten Sie darauf, dass die Bedienknöpfe immer sauber und trocken sind und sich keine Gegenstände (z. B. Geschirr oder Tücher) darauf befinden. Schon ein dünner Wasserfilm kann die Bedienung erschweren. Schon eine dünn-

Induktionskochfeld

ne Wasserschicht kann den Betrieb des Geräts erschweren.




⚠ HINWEISE ZUM KOCHGESCHIRR


⌚ Verwenden Sie kein Geschirr mit unebenen Kanten oder gekrümmten Böden.



⌚ Vergewissern Sie sich, dass der Boden des Kochgeschirrs glatt ist, gut auf die Kochfläche passt und die gleiche Größe wie die Kochzone hat. Verwenden Sie Pfannen, deren Durchmesser dem Durchmesser der ausgewählten Zone entspricht. Wird ein Topf mit etwas größerem Durchmesser verwendet, wird die Energie mit maximaler Effizienz genutzt. Wenn Sie eine kleinere Pfanne verwenden, ist der Wirkungsgrad möglicherweise geringer als erwartet. Stellen Sie die Pfanne immer in die Mitte des Kochfeldes.



⌚ Heben Sie Pfannen immer vom Cerankochfeld ab - bewegen Sie sie nicht, da sie die Oberfläche zerkratzen könnten.



⚠ VERWENDUNG DES CERANKOCHFELDS


VERWENDUNG DER MEMORY-FUNKTION

Die Memory-Funktion dient dazu, die letzten Einstellungen des Geräts bei einem Stromausfall zu speichern.


Das Gerät schaltet sich automatisch mit den gleichen Einstellungen ein, bevor es sich ausschaltet, und zwar innerhalb von 10 Sekunden nach dem Neustart des Induktionsherds.

MIT DEM KOCHEN BEGINNEN


1. Stellen Sie geeignete Kochgeschirr auf die Kochzone, die Sie verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochgeschirrs und die Oberfläche der Kochzone sauber und trocken sind.




2. Drücken Sie die Taste EIN/AUS. Nach dem Einschalten ertönt ein Piepton und das Symbol «-» oder «--» wird auf dem Display angezeigt, um anzudeuten, dass das Induktionsfeld in den Standby-Modus geschaltet wurde.



3. Je nachdem, in welcher Heizzone sich das Kochgeschirr befindet, passen Sie die Einstellungen an, indem Sie den Schieberegler berühren.



⇒ Wenn Sie nicht innerhalb von 20 Sekunden eine Heizart wählen, schaltet sich das Cerankochfeld automatisch aus. Sie müssen dann wieder bei Schritt 2 beginnen.



⇒ Sie können die Heizeinstellung jederzeit während des Garvorgangs ändern.

Induktionskochfeld

VERWENDUNG DER KINDERSICHERUNGSFUNKTION

☞ Sie können die Bedienelemente sperren, um eine unbeabsichtigte Benutzung zu verhindern (z. B. wenn Kinder versehentlich die Kochzonen einschalten).

☞ Wenn die Bedienelemente verriegelt sind, sind alle Bedienelemente mit Ausnahme der OFF-Taste deaktiviert.

Zum Sperren der Bedienelemente

Berühren Sie die Kindersicherungstaste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte über der Kindersicherungstaste leuchtet und die Timer-Kontrollleuchte zeigt «Lo» an.

Freischalten der Steuerung

1. Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld eingeschaltet ist.

2. Drücken Sie die Sperrtaste und halten Sie sie einen Moment lang gedrückt.

3. Sie können das Gerät nun wieder benutzen.

💡 Wenn sich das Kochfeld im Sperrmodus befindet, sind alle Bedienelemente außer der Ausschaltfunktion deaktiviert. Im Notfall können Sie das Kochfeld jederzeit mit der OFF-Taste ausschalten, aber für den nächsten Vorgang müssen Sie das Kochfeld erst entriegeln.

TIMER VERWENDEN

☞ Der Timer kann so eingestellt werden, dass eine Kochzone nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird.

☞ Der Timer kann für bis zu 99 Minuten eingestellt werden.

1. Wählen Sie die entsprechende Kochzone durch Drücken der Zonenwahl-taste.

2. Drücken Sie die Timer-Tasten «+» oder «-». Die Timer-Anzeigen zeigen «0» an.

3. Mit den Tasten «+» oder «-» können Sie eine Zeit von 1 bis 99 Minuten einstellen.

4. Sobald die Zeit eingestellt ist, beginnt der Countdown nach 5 Sekunden. Die «»-Anzeige neben der Leistungsstufenanzeige leuchtet auf, um anzudeuten, dass die ausgewählte Zone auf einen Timer eingestellt ist.



5. Der Timer zeigt die kürzeste Zeit an. Wenn Sie die verbleibende Zeit überprüfen müssen, können Sie Schritt 1 wiederholen.

6. Nach Ablauf des Timers wird die entsprechende Kochzone automatisch ausgeschaltet. Die übrigen Kochzonen funktionieren weiterhin, wenn sie zuvor eingeschaltet waren.

BRIDGE FUNKTION

Geben Sie diesen Modus ein:

Drücken Sie die Taste für die Brückenzonenheizung, um diese Funktion zu ak-

tivieren. Die Deaktivierung der Funktion wird im Folgenden beschrieben:

Zone A zeigt die Leistungsstufe von 0 bis P.

Zone B zeigt Δ in der function Bridge.
Zone C zeigt die Leistungsstufe von 0 bis P

Zone D zeigt \emptyset in der function Bridge.

Modus verlassen:

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um diesen Modus zu verlassen. Alle Heizzonen werden gleichzeitig auf Null zurückgesetzt.

Stellen Sie die Heizstufe ein:

Um Modus Temperaturbrücke die Taste drücken, um die einzustellende Heizzone auszuwählen. Zu diesem Zeit- punkt blin- ken die beiden Heizzonen im Überbrü- ckungsbetrieb gleichzeitig und werden im Display angezeigt, dann die Leistungs- stufe einstellen. Sobald der Vor- gang abgeschlossen ist, blinkt die Anzei- ge 10 Sekunden lang, um den Vorgang zu bestätigen. Während des Stufenbetriebs zeigen die Digitalanzeigen der beiden Kochzonen unabhängig voneinander den Inhalt an, der in die folgenden Zustände unterteilt ist:

VERWENDUNG DER PAUSENFUNKTION: STOP&GO

- ⇒ Die Pausenfunktion kann jederzeit während des Garvorgangs genutzt werden. Ermöglicht das Abschalten des Kochfelds und die Wiederaufnahme des Kochvorgangs, ohne dass die Einstellungen verloren gehen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Kochzone in Betrieb ist.

2. Drücken Sie die Taste Stop&Go.
Die Anzeigen der Kochzonen zei || an.
Das Kochfeld wird mit Ausnahme der Tasten Stop&Go, ON/OFF und Kindersicherung deaktiviert.

3. Um die Pause abzubrechen, drücken Sie erneut die Taste Stop&Go. Die Kochzonen kehren auf die zuvor eingestellte Leistungsstufe zurück.

VERWENDUNG DER KOCHFUNKTION

- ⇒ Berühren Sie die Taste, um die gewünschte Kochzone auszuwählen.

- ⇒ Die Anzeige der Kochzone erscheint unter dem Symbol:

Wenn Sie ein Cerankochfeld verwenden, können Sie es für 3 verschiedene Kochfunktionen nutzen.



Schmelzen oder Auftauen (etwa 50°C)



Erwärmung oder Aufrechterhaltung der Temperatur (etwa 70°C)




Beim Schmoren liegt die Temperatur nahe dem Siedepunkt, was für das langsame Garen nützlich ist.

Cerankochfeld und Induktionskochfeld

VERWENDUNG VON SMART FLEX FUNKTION

So aktivieren Sie die Smart Flex-Funktion:

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Kochfeld die Flex-Zone-Taste, um die Flex-Zone-Funktion zu aktivieren.
2. Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, drücken Sie zweimal die Flex Zone-Taste, um die Smart flex zone-Funktion zu aktivieren.
3. Wenn die Smart-Flex-Funktion versehentlich deaktiviert wurde, befolgen Sie Schritt 1, um die Smart-Flex-Funktion wieder zu aktivieren.



B) Wenn sich zwei Töpfe/Pfannen in der Flex Zone befinden:

- ⇒ Wenn zwei Gerichte gleichzeitig auf der Flexzone stehen: Leistungsstufe 2 + 9 wird angezeigt.
- ⇒ Wenn eine Pfanne/ein Topf oben oder unten auf die Flex-Zone gestellt wird und eine zweite Pfanne/ein zweiter Topf 5 Sekunden nach dem Aufstellen der ersten Pfanne auf die Flex-Zone gestellt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch ein

A) Wenn sich nur ein Topf/eine Pfanne in der Flex-Zone befindet:

- ⇒ Wenn ein Topf/eine Pfanne oben auf der Flex-Zone platziert wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch ein und stellt die Leistung für schnelles Erhitzen auf Stufe 9 ein;
- ⇒ Wenn ein Topf/eine Pfanne auf den Boden der Flex-Zone gestellt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch ein und stellt die Leistung auf Stufe 2 ein, um es warm zu halten.

und stellt die Leistungsstufe auf ein 9 für den oberen und Stufe 2 für den unteren Teil.




Induktionskochfeld

VERWENDUNG VON SMART FLEX FUNKTION

So aktivieren Sie die Smart Flex-Funktion:

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Kochfeld die Flex-Zone-Taste, um die Flex-Zone-Funktion zu aktivieren.
2. Wenn die Flex-Zonen-Funktion aktiviert ist, wechselt das Kochfeld nach 5 Sekunden ohne weitere manuelle Bedienung in den Smart-Flex-Modus.
3. Wenn die Smart-Flex-Funktion versehentlich deaktiviert wurde, befolgen Sie Schritt 1, um die Smart-Flex-Funktion wieder zu aktivieren.



B) Wenn sich zwei Töpfe/Pfannen in der Flex Zone befinden:

⇒ Wenn zwei Gerichte gleichzeitig auf der Flexzone stehen: Leistungsstufe 2+9 wird angezeigt.


⇒ Wenn eine Pfanne/ein Topf oben oder unten auf die Flex-Zone gestellt wird und eine zweite Pfanne/ein zweiter Topf 5 Sekunden nach dem Aufstellen der ersten Pfanne auf die Flex-Zone gestellt wird, schaltet sich das Kochfeld automa-

A) Wenn sich nur ein Topf/eine Pfanne in der Flex-Zone befindet:

⇒ Wenn ein Topf/eine Pfanne oben auf der Flex-Zone platziert wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch ein und stellt die Leistung für schnelles Erhitzen auf Stufe 9 ein;

⇒ Wenn ein Topf/eine Pfanne auf den Boden der Flex-Zone gestellt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch ein und stellt die Leistung auf Stufe 2 ein, um es warm zu halten.

tisch ein und stellt die Leistungsstufe auf ein 9 für den oberen und Stufe 2 für den unteren Teil.



DEAKTIVIEREN SMART FLEX FUNKTION

Wenn smart flex in Betrieb/aktiv ist, gibt es zwei Möglichkeiten, es zu deaktivieren:

- 1) Halten Sie die Flex-Zonentaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2) Drücken Sie den Schieberegler, um die Smart-Flex-Funktion zu beenden und gleichzeitig in den Modus der manuellen Einstellung der Heizleistung zu wechseln. Sie können nun die Leistungsstufe selbst einstellen.

VARIABLE FLÄCHENHEIZZONE (FLEXIBLE)

☞ Dieser Bereich kann je nach Kochbedarf jederzeit als eine einzige Zone genutzt werden.

☞ Die flexible Kochzone besteht aus zwei unabhängigen Induktionsspulen, die getrennt voneinander gesteuert werden können. Wenn diese Kochzone als eine einzige Zone verwendet wird, wird die gleiche Leistungsstufe, die in dem Teil der Zone eingestellt war, in den das Kochgeschirr ursprünglich eingesetzt wurde, innerhalb der flexiblen Zone beibehalten, wenn das Kochgeschirr von einem Teil der Zone in einen anderen bewegt wird, während der Teil, aus dem das Kochgeschirr entfernt wurde, automatisch abgeschaltet wird.

VERWENDUNG VON BOOSTER & DOUBLE BOOSTER


☞ Sie können die Booster-/Double-Booster-Funktion nutzen, indem Sie die Booster-Taste drücken.

☞ Drücken Sie einmal die Booster-Taste. Das Display zeigt P an und zeigt damit an, dass das Kochfeld in den Booster-Modus gewechselt ist. Sobald der Booster-Modus aktiviert ist, berühren Sie die Booster-Taste erneut. Auf dem Display wird der Buchstabe b angezeigt, der anzeigen, dass das Kochfeld in den Double-Booster-Modus gewechselt ist.

💡 HINWEIS: Alle Booster-Funktionen dauern nur 5 Minuten, nach 5 Minuten kehren sie automatisch zur Leistungsstufe 9 zurück.

☞ **⚠️ ACHTUNG!** Achten Sie darauf, dass das Kochgeschirr immer in der Mitte der jeweiligen Kochzone platziert wird. Ein ovaler oder rechteckiger Kochtopf oder eine Sauteuse sind ideal für diese Art des Kochens.

Beispiele für richtig und falsch platziertes Geschirr.



Induktionskochfeld

⚠ PFLEGE UND WARTUNG**WARNUNG!**

Trennen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten immer die Stromzufuhr. Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



Beschädigte Elektrokabel müssen von einer kompetenten Person oder einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden.



Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.



Stellen Sie niemals leeres Kochgeschirr auf das Kochfeld, da sonst eine Fehlermeldung auf dem Bedienfeld erscheint.



Wenn die Kochzone lange Zeit eingeschaltet war, bleibt die Oberfläche noch einige Zeit heiß, berühren Sie daher nicht die Keramikoberfläche.



Für versiegelte Produkte: versiegelte Produkte nicht erhitzen um die Gefahr einer Explosion durch Ausdehnung beim Erhitzen zu vermeiden.



Wenn die Oberfläche des Kochfeldes rissig ist, trennen Sie das Kochfeld vom Stromnetz, um Stromschläge zu vermeiden.



Stellen Sie keine schweren oder unebenen Pfannen auf das Kochfeld, da sie die Keramikoberfläche beschädigen könnten.



Vermeiden Sie es, Töpfe und Pfannen gegen das Kochfeld zu schlagen.



Die keramische Oberfläche ist haltbar, aber in gewissen Grenzen. Stellen Sie keine Reinigungsmittel oder brennbaren Materialien unter das Kochfeld.

REINIGUNG DES GERÄTS



ACHTUNG!

Vermeiden Sie es, mit Scheuermitteln oder dem Boden von Pfannen usw. zu reiben, da dies die Markierungen auf der Oberseite des Cerankochfeldes auslöschen würde.


Reinigen Sie das Cerankochfeld regelmäßig, um die Bildung von eingebrennten Speiseresten zu vermeiden.

⇒ Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

⇒ Die Oberfläche des Cerankochfelds lässt sich auf folgende Weise leicht reinigen:

Art der Verschmutzung	Verfahren zur Reinigung	Reinigungsmethode
Kalkablagerung	Tragen Sie weißen Essig auf die Oberfläche auf und wischen Sie sie dann mit einem weichen Tuch trocken	Keramisches Reinigungsmittel
Brandflecken	Mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem weichen Tuch abtrocknen	Keramisches Reinigungsmittel
Helle Flecken	Mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem weichen Tuch abtrocknen	Scheuerschwamm
Geschmolzener Kunststoff	Verwenden Sie einen Spachtel, der für Keramikglas geeignet	Keramisches Reinigungsmittel

Um eine Beschädigung der Kochfläche zu vermeiden, verwenden Sie sofort einen Schaber, um Alufolienstücke, Speisereste, Fettspritzer, Spuren von Zucker und anderen zuckerhaltigen Lebensmitteln zu entfernen. Anschließend die Oberfläche mit einem Handtuch und einem geeigneten Produkt abwischen, mit Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen. Verwenden Sie niemals Schwämme oder scheuernde Tücher, und vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Chemikalien wie Backofenspray und Fleckenentferner.



Induktionskochfeld

FEHLERBESEITIGUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät richtig angeschlossen ist.

Die folgenden Fälle sind nicht von der Garantie abgedeckt:

- ⇒ Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Lagerung oder Wartung entstanden sind.
- ⇒ Schäden, die durch unbefugte Demontage und Reparatur entstanden sind.

⇒ Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstanden sind.

⇒ Verwendung des Cerankochfelds für gewerbliche Zwecke.

Bei Störungen geht das Keramikkochfeld automatisch in einen Schutzzustand über und zeigt die entsprechenden Fehlercodes an:

Keramikkochfeld

Fehlercode	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
ER03	Möglicherweise ist Wasser oder ein Fremdkörper auf die Benutzeroberfläche gespritzt	Bereinigung der Benutzeroberfläche
H	Im Stand-by-Modus werden «H» und «0» mehrmals angezeigt; im ausgeschalteten Zustand wird immer «H» angezeigt	Die Meldung über die hohe Temperatur ist normal. Sie verschwindet automatisch, wenn die Temperatur sinkt
E	Innentemperatur zu hoch	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um das Thermoelement wieder anzuschließen
E7	Die Glasfläche des Geräts ist zu heiß	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen

Induktionskochfeld

Fehlercode	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
	Das Kochgeschirr ist nicht installiert oder das Kochgeschirr ist nicht geeignet	Ersetzen Sie das Kochgeschirr
ER03	Es befindet sich ein Fremdkörper oder Wasser auf der Benutzeroberfläche	Bereinigung der Benutzeroberfläche
F1E	Die Verbindung zwischen der Displayplatine und der linken Hauptplatine (Kochzone, deren Kontrollleuchte «E» anzeigt) ist defekt	1. Das Anschlusskabel ist falsch angeschlossen oder defekt 2. Ersetzen Sie das Motherboard

Induktionskochfeld

Fehlercode	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
F3E	Temperatursensor ist defekt (Kochzone, deren Kontrollleuchte «E» anzeigt)	Ersetzen Sie den Sensor
F4E	Fehlfunktion des Temperatursensors das Motherboard (Kochzone, deren Kontrollleuchte «E» anzeigt)	Ersetzen Sie das Motherboard
E1E	Der Temperatursensor des Glaskeramikkochfeldes ist hoch	Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb, nachdem das Kochfeld abgekühlt ist
E2E	Der IGBT-Temperatursensor ist auf einem hohen Level	Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb, nachdem das Kochfeld abgekühlt ist
E3E	Abnormale Versorgungsspannung (zu hoch)	Bitte prüfen Sie, ob die Stromversorgung normal ist; schalten Sie das Gerät ein, wenn die Stromversorgung wieder normal ist
E4E	Abnormale Versorgungsspannung (zu niedrig)	Bitte prüfen Sie, ob die Stromversorgung normal ist
E5E	Defekter Temperaturfühler (Kochzone zeigt «E» an)	Das Anschlusskabel ist falsch angeschlossen oder die Baugruppe ist defekt

Oben sind ähnliche Beispiele von Fehlern und deren Behebung aufgeführt.

Bitte nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, da dies gesundheitsgefährdend ist und das Cerankochfeld beschädigt werden könnte. Wenden Sie sich an ein Servicezentrum.

Beachten Sie!

Produktstörungen sind auch nicht:

Induktions- und Elektroherde	Induktionskochgeräusch bei Aktivierung mit erhöhter Leistung
	Dunkles, optisch unbeleuchtetes Segment des Thermostats auf dem Glaskeramikkochfeld
	Ändern der Farbe der Oberfläche des Desktops während des Betriebs des Produkts

Induktionskochfeld



⚠ INSTALLATION**AUSWAHL DER GERÄTE FÜR DIE INSTALLATION**

Schneiden Sie die Arbeitsfläche nach den in der Zeichnung angegebenen Maßen zu.

Um die Öffnung herum muss ein Freiraum von mindestens 5 cm für den Einbau und die Benutzung gelassen werden.

Stellen Sie sicher, dass die Dicke der Arbeitsplatte mindestens 30 mm beträgt.

Um Verformungen durch die Wärmestrahlung des Kochfeldes zu vermeiden, wählen Sie bitte ein hitzebeständiges Arbeitsplattenmaterial. Wie unten gezeigt:




Modell: ICI 629

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	55	51	565	495	50 minimum

⇒ Achten Sie darauf, dass das Cerankochfeld gut belüftet ist und die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind.

⇒ Vergewissern Sie sich, dass das Cerankochfeld in Ordnung ist. Wie unten dargestellt.

👉 HINWEIS: Der Sicherheitsabstand zwischen dem Kochfeld und dem Schrank über dem Kochfeld muss mindestens 650 mm betragen.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
650	50 minimum	20 minimum	Die Luft Lufteinlass	Luftauslass 5 mm

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau des Kochfeldes, dass:

- ➲ Die Kochfläche ist eben, und keine baulichen Elemente beeinträchtigen den Raum.
- ➲ Die Kochfläche ist aus hitzebeständigem Material gefertigt.
- ➲ Wenn das Kochfeld über einem Backofen installiert wird, muss der Backofen über ein eingebautes Kühlgebläse verfügen.
- ➲ Die Installation muss allen geltenden Anforderungen, Normen und Vorschriften entsprechen.
- ➲ Der Hauptschalter, der die vollständige Trennung vom Stromnetz gewährleistet, ist in die feste Verkabelung integriert und wird gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen für elektrische Anlagen installiert und angebracht.
- ➲ Der Schalter muss von einem zugelassenen Typ sein und eine Kontakttrennung von 3 mm an allen Polen aufweisen (oder an allen aktiven [Phasen-] Leitern, wenn die örtlichen Verdrahtungsvorschriften diese Änderung der Anforderung zulassen).
- ➲ Der Steuerschalter muss sich an einer leicht zugänglichen Stelle befinden.
- ➲ Bei Zweifeln über die Installation sind die örtlichen Baubehörden und gesetzlichen Vorschriften zu konsultieren.
- ➲ Verwenden Sie hitzebeständige und leicht zu reinigende Oberflächen (z. B. Keramikfliesen) für die Wandflächen rund um das Kochfeld.
- ➲ Vergewissern Sie sich nach dem Einbau des Kochfeldes, dass das Netz-

kabel wird nicht durch Schrank- oder Schubladentüren eingeklemmt.

- ➲ Sorgen Sie für eine ausreichen-de Frischluftzufuhr von außerhalb des Schranks zum Boden des Kochfelds.

⚠ TECHNISCHE DATEN

Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Da wir ständig bestrebt sind, unsere Produkte zu verbessern, können wir Spezifikationen und Designs ohne vorherige Ankündigung ändern.

	ICI 629
Anzahl Kochzonen	4 Zonen
Versorgungsspannung	220-240 V~
Stromverbrauch	7400 W (230 V~)
Abmessungen LxBxH (mm)	590x520x55
Einbaumaße AxB (mm)	565x495


Induktionskochfeld

Nach der Installation des Kochfeldes stellen Sie sicher, dass:

- ⇒ Das Netzkabel ist nicht durch die Türen von Schränken oder Schubladen eingeklemmt.
- ⇒ Sorgen Sie dafür, dass die Außenseite des Gehäuses ausreichend Frischluft zum Boden des Kochfeldes zuführt.

INSTALLATION


Abb. 1



⇒ Wenn das Kochfeld über einer Schublade oder einem Schrank installiert wird, muss unter dem Sockel des Kochfeldes eine Wärmesperre angebracht werden.

⇒ Der Kontrollschalter muss für den Benutzer leicht zugänglich sein.

Abb. 2



Schneiden Sie das Loch in der Arbeitsplatte mit geeignetem Werkzeug auf die angegebenen Maße zu (Abb. 1). Versiegeln Sie die Schnittkante mit Silikon oder PTFE und lassen Sie sie vor dem Einbau des Kochfeldes trocknen.




02



Spannen Sie die mitgelieferte Dichtung entlang der Unterkante des Kochfeldes, so dass sich die Enden überlappen.

Abb. 3



[04]x1

Verwenden Sie zur Befestigung des Kochfeldes keinen Klebstoff. Nach dem Auftragen der Dichtungsmasse setzen Sie das Kochfeld in den Ausschnitt der Arbeitsplatte. Drücken Sie das Kochfeld vorsichtig nach unten und drücken Sie es in die Arbeitsplatte, um eine gute Abdichtung entlang der Außenkante zu gewährleisten (Abb. 4).

Abb. 4



ACHTUNG!


1. Die Installation des Kochfelds muss von qualifizierten Technikern durchgeführt werden. Führen Sie die Arbeiten niemals selbst aus.
2. Installieren Sie das Kochfeld nicht direkt über einem Geschirrspüler, Küchenschrank, Gefrierschrank, einer Waschmaschine oder einem Wäschetrockner, denn Feuchtigkeit kann die Elektronik des Kochfeldes beschädigen.
3. Das Kochfeld ist so einzubauen, dass eine optimale Wärmestrahlung.
4. Die Wand und die Heizzone über der Kochfläche müssen der Hitze standhalten können.
5. Um Schäden zu vermeiden, müssen die Tischoberfläche und der Klebstoff hitzebeständig sein.

ANSCHLUSS DES KOCHFELDS AN DAS STROMNETZ

Alle Installationsarbeiten müssen durchgeführt werden durch eine sachkundige Person oder einen qualifizierten Elektriker.

Stellen Sie vor dem Anschließen an das Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild im Kochfeld angegebenen Spannung übereinstimmt.

 **ACHTUNG:** DAS GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.



 **Das Kochfeld darf nur von einem qualifizierten Techniker an das Stromnetz angeschlossen werden.**

Bevor Sie das Kochfeld an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass:

1. Die Hausinstallation ist für die Leistungsaufnahme des Kochfeldes geeignet.
2. Die Spannung entspricht dem auf dem Typenschild angegebenen Wert.
3. Das Stromversorgungskabel kann der auf dem Typenschild angegebenen Belastung standhalten.

Verwenden Sie keine Adapter, Reduzierstücke oder Verteiler, um das Kochfeld an das Stromnetz anzuschließen, sie können zu Überhitzung und Feuer führen.

Das Stromversorgungskabel darf keine heißen Teile berühren und muss so verlegt werden, dass seine Temperatur an keiner Stelle 180°C überschreitet.

 **Vergewissern Sie sich, dass die Hausinstallation geeignet ist und dass keine Änderungen erforderlich sind. Änderungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.**


Dieses Gerät wird mit einem dreiadrigen Netzkabel angeschlossen, das wie folgt gefärbt ist:

Braun = L oder Phase

Blau = N oder neutral

Grün und gelb = E oder Erde 

Induktionskochfeld



Für dieses Gerät ist ein 32-Ampere-Leitungsschutzschalter erforderlich.

➲ Wenn das Kabel beschädigt ist oder ausgetauscht werden muss, muss dies von einem Kundendienstmitarbeiter mit Spezialwerkzeug durchgeführt werden, um Unfälle zu vermeiden.

➲ Wenn das Gerät direkt an das Stromnetz angeschlossen wird, muss ein omnipolarer Schutzschalter mit einem

Mindestkontakteabstand von 3 mm installiert werden.

➲ Der Installateur muss sicherstellen, dass der elektrische Anschluss korrekt ist und den Sicherheitsvorschriften entspricht.

➲ Das Kabel darf nicht geknickt oder gestaucht werden.

➲ Das Kabel darf nur von autorisiertem Fachpersonal regelmäßig




ENTSORGUNG: Nicht
Entsorgen Sie dieses
Produkt als unsortiert
Hausmüll. Altgeräte
sammeln wird
durchgeführt bei zu
besonderen spezielle
Sammelstellen

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2011/65/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls verursacht werden könnten durch unsachgemäße Entsorgung.

Das Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass es nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es sollte zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte gebracht werden.

Informationen über die Behandlung, die Wiederverwertung und das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorger oder dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. Weitere Informationen über die Behandlung, die Wiederverwertung und das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben

SERIENNUMMER:**HERSTELLER:**

M&G HAUSGERÄTE GMBH
Potsdamer Str. 92 10785 Berlin

VOM HERSTELLER AUTORISIERTES UNTERNEHMEN:

GmbH «MG Russland», 141400
Region Moskau, Chimki, Butakovo, 4
info@kppersberg.ru

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Design, Konfiguration und Design von Geräten vorzunehmen.

Hergestellt in der VR China





CONTENTS

SAFETY WARNINGS	25
PRODUCT OVERVIEW.....	26
PRODUCT FUNCTIONS	28
BEFORE USING YOUR NEW HOB	28
CHOOSING THE RIGHT COOKWARE	29
USING YOUR CERAMIC HOB.....	30
CARE AND MAINTENANCE	35
TROUBLE SHOOTING	37
INSTALLATION.....	39
SPECIFICATIONS.....	40
CONNECTING THE HOB TO THE MAINS POWER SUPPLY	42



Congratulations on the purchase of your new Ceramic/Induction Hob. We recommend that you spend some time to read this Instruction/Installation Manual in order to fully understand how to install correctly and operate it.

For installation, please read the installation section.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this Instruction/Installation Manual for future reference.

SAFETY WARNINGS

Your safety is important to us. Please read this information before using your cooktop.

⦿ The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children being supervised not to play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⦿  **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use.

⦿ Care should be taken to avoid touching heating elements.

⦿ Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

⦿  **WARNING:** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock, for hob surfaces of glass ceramic or similar material which protect live parts.

⦿  **WARNING:** A steam cleaner is not be used.

⦿ That the appliance is not intended to be operated by means of external timer or separated remotecontrol system.

⦿  **Danger of fire:** Do not store items on the cooking surfaces.

⦿  **CAUTION:** The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.

⦿  **WARNING:** Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in a fire.

⦿ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⦿ Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.


⦿  **WARNING:** Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

⦿ Power cord can't accessible after installation.

Induction hob



 PRODUCT OVERVIEW

Model: ICI 629



Heating Zone	Max.Power (220-240V~ 50/60Hz)
Model Nº	ICI 629
ZONE B	2000 W/2400 W/2800 W
ZONE A	1500 W/1800 W/2000 W
ZONE D	1500 W/1800 W/2000 W
ZONE C	2000 W/2400 W/2800 W
Flex Heating	2400 W/3200 W/3600 W
Total Rating Power	7400 W (230V~)

USER INTERFACE

	Reference	Description
A		Zone select key
B		ON/OFF key
C		Power Touch Slider Regulating Key
D		Timer regulating key
E		Bridge/Flex Heating function key
F		Cooking function/Keep warm key
G		Child lock
H		Pause function
I		Boost control key

Induction hob

⚠ PRODUCT FUNCTIONS

- ⇒ The ceramic hob caters for all kind of cooking, with its radiant heat cooking zones and its electronic touch controls and multi-functions, making it the ideal choice for the modern family.
- ⇒ The ceramic hob is extremely user-friendly, durable and safe.

SPECIAL FUNCTIONS

Protection from over-heating

A sensor monitors the temperature in the cooking zones. When the temperature exceeds a safe level, the cooking zone is automatically switched off.

Residual heat indicator

When the hob has been operating for some time, there will be some residual heat. The letter «H» appears to warn you that it is too hot to touch the surface.

Auto Shutdown Protection

Auto shut down is a safety protection function for your ceramic hob. It shut down automatically if ever you forget to turn off your cooking. The default working times for various power levels are shown in the below table:

Power level	1-2	3-4	5	6-9
Default working timer (min)	360	300	240	90

Protection against unintended operation

If the electronic control detects a button being held down for approx 10 sec-


onds it will switch off automatically. The control sends out an audible error signal to warn the sensors have detected the presence of an object. The display will indicate an error code «ER03». If the hob is still hot, the display «H» and «0» flash alternatively.

⚠ BEFORE USING YOUR NEW HOB

- ⇒ Read this guide, taking special note of the «Safety Warnings» section.
- ⇒ Remove any protective film that may still be on your hob.


USING THE TOUCH CONTROLS

- ⇒ The controls respond to touch, so you don't need to apply any pressure.
- ⇒ Use the ball of your finger, not its tip.
- ⇒ You will hear a beep each time a touch is registered.
- ⇒ Make sure the controls are always clean, dry and that there is no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin film of water may make the controls difficult to operate.




⚠ CHOOSING THE RIGHT COOKWARE


- ⌚ Do not use cookware with jagged edges or a curved base.



- ⌚ Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Use pans whose diameter is as large as the graphic of the zone selected. Using a pot a slightly wider energy will be used at its maximum efficiency. If you use smaller pot efficiency could be less than expected. Always centre your pan on the cooking zone.



- ⌚ Always lift pans off the ceramic hob – do not slide, or they may scratch the glass.




Induction hob**⚠ USING YOUR CERAMIC HOB****USING THE MEMORY FUNCTION**

The memory function is to keep the memory of your last working status, when have easy false triggering to turn off the hob.


It can automatically restore to the setting state before shutdown, after restart the induction hob within ten seconds after triggering the shutdown command.

TO START COOKING

1. Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. Make sure the bottom of the pan and the surface of the cooking zone are clean and dry.



2. Press the ON/OFF key for 3 seconds. After power on, the buzzer beeps once, all displays show «--», indicating that the hob has entered the state of standby mode.





3. According to the heating zone where the pan is placed, adjust heat setting by touching the slider regulating key control.

⇒ Touch the zone select key firstly before adjusting the power.

⇒ If you don't choose a heat setting within 20 seconds, the hob will automatically switch off. You will need to start again at step 2.

⇒ You can modify the heat setting at any time during cooking.



USING CHILD LOCK FUNCTION

- ⌚ You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on).
- ⌚ When the controls are locked, all the controls except the OFF control are disabled.

To lock the controls

Touch the child lock key for 3 seconds. The indicator above the child lock key will be on and the timer indicator will show «Lo».

To unlock the controls

1. Make sure the hob is turned on.
2. Touch and hold the key lock control for a while.
3. You can now start using your ceramic hob.

💡 When the hob is in the lock mode, all the controls are disable except OFF, you can always turn the hob off with the OFF control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation.

USING THE TIMER

- ⌚ You can set it to turn one cooking zone off after the set time is up.
- ⌚ You can set the timer for up to 99 minutes.

1. Select the relevant cooking zone which is working by touching the zone select key.
2. Press the timer key «+» or «-» the timer indicators will show «30».

3. Using the «+» or «-» buttons, you can realize the setting of timing from 1 to 99 minutes.

4. When the time is set, it will begin to count down in 5 second. The «t» next to power level indicator will illuminate indicating that zone has set timer.



5. The timer will show the shortest setting, if you need to check the remaining time, you can operate step 1 again.

6. When cooking timer expires, the buzzer beeps 30 seconds to remind, and the corresponding cooking zone will be switch off automatically. Other cooking zone will keep operating if they are turned on previously.

USING NON-SMART BRIDGE/FLEX HEATING FUNCTION

Enter the mode:

Press the bridge-heating button 3 seconds to enter the bridge-heating mode, the display mode as below:

ZONE A shows power level from 0 to P.

ZONE B shows means in the flex mode.

ZONE C shows power level from 0 to P.

ZONE D shows means in the flex mode.

Exit mode:

Press and hold the bridge-heating button for three seconds to exit the bridge bridge mode, and all the heating zones will be reset to zero at the same time.

Induction hob

Heating Level adjustment:

In the bridge-heating mode, press the heating zone selection button that needs to be adjusted. At this time, the two heating zones in the bridge mode flash and display at the same time, and then adjust the power level. After the operation, it will be flashing for 10 seconds to confirm this operation. In the process of level operation, the two burner's digital tubes display the content independently, which is divided into the following states:

Level adjustment		Display Content								
Bridge-Heating Function	Heating Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Heating zones display									

USING THE PAUSE FUNCTION:

STOP & GO

⌚ The pause function can be used at any time during cooking. Allows Stop the hob and restore cooking without losing any adjustments.

1. Make Sure the cooking zone is running.

2. Press the Stop&Go button. The Cooking zone indicators will show .

The hob Will Be deactivated, except for the Stop&Go, ON/OFF and Child Lock.

3. To Cancel the pause, press the Pause&Recall button again; the indicators will start flashing, then within 10 seconds press any button (other than the Pause&Recall button) to reactivate the zones in operation.

USING THE COOKING FUNCTION

⌚ Touch the cooking zone selection button that you wish to use, then touch the cooking function key.

⌚ The cooking zone indicator will show below icon:

When you use induction hob, you can use it for 3 different cooking function as below.



Melt or defrost (about 50°C)



Heating or keeping warm (about 70°C)




Simmering, temperature close to boiling, useful for slow cooking

USING THE SMART FLEX FUNCTION

To activate the smart flex function:

1. When the hob is ON, touch flex zone button 1 second and simultaneously to activate the flex zone function.
2. When the flex zone function is activated, the hob will enter into smart flex mode without any further manual control in 5 sec.
3. If smart flex function is deactivated accidentally, please follow step 1 to reactivate the smart flex function.



- B) When two pans/pots on the flex area:

- ⌚ When two pans/pots are put on the flex area within 5 seconds, the hob will turn on automatically and set the power at level 2 and level 9.
- ⌚ When one pan/pot is put on the front or rear of flex zone area, once the second pan/pot is put on the flex area 5 seconds after the first pot been put on, the hob will turn on automatically and set the power at level 9 for front area and level 2 for rear area.



Induction hob

DEACTIVATE THE SMART AND NON-SMART FLEX FUNCTION

When the smart flex function is working/active, touch the flex zone button for 1 second, and you can adjust the power manually, or you can manually adjust the power directly, it will enter the bridge/flex heating function at the same time. While adjusting the power manually, you can select the power level you want.

When the non-smart bridge/flex heating function is working/active, press the flex zone button for 3 seconds, and you can adjust the power manually of each heating zone. While adjusting the power manually, you can select the power level you want.

FLEXIBLE AREA

⌚ This area can be used as a single zone, accordingly to the cooking needs anytime.

⌚ Flexible area is made of two independent inductors that can be controlled separately. When working as a single zone, a cookware is moved from one zone to the other one within the flexible area keeping the same power level of the zone where the cookware originally was placed, and the part that is not covered by cookware is automatically switched off.

⌚ **IMPORTANT!** Make sure to place the cookwares centered on the single cooking zone. The ideal recipe is an oval or rectangular saucepan, or a saucepan.


Examples of good pot placement and bad pot placement.

USING THE BOOSTER & DOUBLE BOOSTER ZONE

⌚ You can use the booster/double booster function by press the booster key.

⌚ Touch booster key once, the display area will show P, indicating that the hob has entered the booster mode. After entering the booster mode, touch the booster key again, the display area will show b, indicating that the hob has entered the double booster mode.

⌚ **REMARK:** All the booster function will only last 5 minutes, it will return to level 9 automatically after 5 minutes.



CARE AND MAINTENANCE

WARNING!

Always switch off the electricity supply before performing maintenance work. In the event of a fault, contact customer services.



Damaged power cables should be replaced by a competent person or qualified electrician.



For domestic use only.



Never place an empty pan on the hob as this will cause an error message to appear on the control panel.



When a cooking zone has been on for a long time, the surface remains hot for some time afterwards. So do not touch the ceramic surface.



For sealed foods, please do not heat them before opening removing the lid so as to avoid any dangers of explosion due to heating expansion.



If the surface of the hob is cracked, disconnect from power supply to avoid any possibility of electric shocks.



Do not place rough or uneven pans on the hob, as they could damage the ceramic surface.



Avoid banging pots and pans down on the hob.
The ceramic surface is tough but not unbreakable.



Do not put detergents or flammable materials beneath the hob.

Induction hob

APPLIANCE CLEANLINESS**CAUTION!**

Avoid rubbing with any abrasive or with the base of the pans, etc, as this will wear the markings on the top of the ceramic hob over time.


Clean the ceramic hob on a regular basis to prevent the build up of food residue.

➲ The appliance should be cleaned after use.

➲ The surface of the ceramic hob may be easily cleaned in the following way:

Type of dirt	Cleaning method	Cleaning materials
Lime scale	Apply white vinegar to the surface, then wipe it dry with soft cloth	Special ceramic cleaner
Burnt-on stains	Clean with damp cloth and dry it with a soft cloth	Special ceramic cleaner
Light stains	Clean with damp cloth and dry it with a soft cloth	Cleaning sponge
Melted plastics	Use a scraper suitable for ceramic glass to remove residue	Special ceramic cleaner

By means of a scraper immediately remove any aluminum foil bits, food spills, grease splashes, sugar marks and other high sugar content food from the surface in order to avoid damaging the hob. Subsequently clean the surface with some towel and appropriate product, rinse with water and dry by means of a clean cloth. Under no circumstance should sponges or abrasive cloths be used, also avoid using aggressive chemical detergents such as oven sprays and spot removers.



TROUBLE SHOOTING

Before calling the customer services, please check that the appliance is correctly connected.

Any of the following cases are not covered by the guarantee:

- ⌚ Damage caused by improper use, storage or maintenance.

- ⌚ Damage caused by unauthorised disassembly and repair.

- ⌚ Damage caused by misuse.
- ⌚ Using the ceramic hob for commercial purposes.

If an abnormality comes up, the ceramic hob will enter the protective state automatically and display corresponding protective codes:

Ceramic Hob

Error Code	Possible Cause	What to do
ER03	Water or pot cover the user interface	Clean the user interface
H	When in standby state «H» and «O» repeatedly display, when off: always display «H»	High temperature notice is the normal notice. It will disappear automatically when the temperature drops
E	The temperature inside too high	Please contact the supplier to reconnect the thermocouple
E7	The glass surface of the appliance is too hot	Stop and cooling the appliance

Induction Hob

Error Code	Possible Cause	What to do
	No pot or pot not suitable	Replace the pot
ER03	Water or pot on the glass over the control	Clean the user interface
F1E	The connection between the display board and the left mainboard is fail (the cooking zone which indicator showing «E»)	1. Connection cable not correctly plugged or defective; 2. Replace the Mainboard

Induction hob

Error Code	Possible Cause	What to do
F3E	Coil temperature sensor failure (the cooking zone which indicator showing «E»)	Replace the coil sensor
F4E	Mainboard temperature sensor failure (the cooking zone which indicator showing «E»)	Replace the mainboard
E1E	Temperature sensor of the ceramic glass plate is high	Please restart after the induction hob cools down
E2E	Temperature sensor of the IGBT is high	Please restart after the induction hob cools down
E3E	Abnormal supply voltage (too high)	Please inspect whether power supply is normal; Power on after the power supply is normal
E4E	Abnormal supply voltage (too low)	Please inspect whether power supply is normal
E5E	Power on after the power supply is normal	The connecting cable is incorrectly connected or the assembly is faulty

The above are the judgment and inspection of common failures.

Please do not disassemble the unit by yourself to avoid any dangers and damages to the ceramic hob and please contact the supplier.

Please note!

The following shall not be considered as defects of the Product

Induction and electric cooktops	Sound of working of induction cooking zones at activation of increased power
	Dark, visually non-luminous segment of the thermostat on a glass ceramic cooking zone
	Discoloration of desktop surface when using the product



INSTALLATION

SELECTION OF INSTALLATION EQUIPMENT

Cut out the work surface according to the sizes shown in the drawing.

For the purpose of installation and use, a minimum of 5 cm space shall be preserved around the hole.

Be sure the thickness of the work surface is at least 30 mm. Please select heatresistant work surface material to avoid larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As shown below:




Model: ICI 629

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	55	51	565	495	50 mini

➲ Under any circumstances, make sure the ceramic cooker hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked.

➲ Ensure the ceramic cooker hob is in good work state. As shown below.

 **NOTE:** The safety distance between the hotplate and the cupboard above the hotplate should be at least 650 mm.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
650	50 mini	20 mini	Air intake	Air exit 5 mm

Induction hob

Before you install the hob, make sure that:

- ➲ The work surface is square and level, and no structural members interfere with space requirements.
- ➲ The work surface is made of a heat-resistant material.
- ➲ If the hob is installed above an oven, the oven has a built-in cooling fan.
- ➲ The installation will comply with all clearance requirements and applicable standards and regulations.
- ➲ A suitable isolating switch providing full disconnection from the mains power supply is incorporated in the permanent wiring, mounted and positioned to comply with the local wiring rules and regulations.
- ➲ The isolating switch must be of an approved type and provide a 3 mm air gap contact separation in all poles (or in all active [phase] conductors if the local wiring rules allow for this variation of the requirements).
- ➲ The isolating switch will be easily accessible to the customer with the hob installed.
- ➲ You consult local building authorities and by-laws if in doubt regarding installation.
- ➲ You use heat-resistant and easy-to-clean finishes (such as ceramic tiles) for the wall surfaces surrounding the hob.

**SPECIFICATIONS**

Weight and dimensions are approximate. Because we are constantly striving to improve our products, we may change specifications and designs without notice.

Hob	ICI 629
Cooking zone	4 Zone
Voltage power supply	220-240 V~
Installed electric power	7400W (230 V~)
Dimensions LxWxH (mm)	590x520x55
Dimensions for embedding AxB (mm)	565x495

When you have installed the hob, make sure that:

- ⇒ The power supply cable is not accessible through cupboard doors or drawers.
- ⇒ There is adequate flow of fresh air from outside the cabinetry to the base of the hob.

- ⇒ If the hob is installed above a drawer or cupboard space,a thermal protection barrier is installed below the base of the hob.
- ⇒ The isolating switch is easily accessible by the customer.

INSTALLATION

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



02



[04]x1

Cut out worktop to supplied dimensions shown (Fig. 1) with suitable equipment. Seal the cut edge of the worktop using silicone or PTFE and allow to dry prior to fitting the hob.

Stretch out the supplied seal along the underside edge of the hob, ensuring the ends overlap.

Do not use adhesive to fix the hob into the worktop. Once the seal is fitted position the hob into the cutout in the worktop. Apply gentle downwards pressure onto the hob to push it into the worktop ensuring a good seal around the outer edge (Fig. 4).

Fig. 4



Induction hob

⚠ CAUTION!


1. The ceramic hotplate must be installed by qualified personnel or technicians. We have professionals at your service. Please never conduct the operation by yourself.
2. The hob will not be installed directly above dishwasher, fridge, freezer, washing machine or clothes dryer, as the humidity may damage the hob electronics.
3. The ceramic hotplate shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability.
4. The wall and induced heating zone above the table surface shall withstand heat.
5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat.

⚠ CONNECTING THE HOB TO THE MAINS POWER SUPPLY

All installation work must be carried out by a competent person or qualified electrician.

Before connecting the mains supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate inside the cooker hood.

⚠ WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE ARTCHED.



⚠ This hob must be connected to the mains power supply only by a suitably qualified person.

Before connecting the hob to the mains power supply, check that:

1. The domestic wiring system is suitable for the power drawn by the hob.
2. The voltage corresponds to the value given in the rating plate.
3. The power supply cable sections can withstand the load specified on the rating plate.

To connect the hob to the mains power supply, do not use adapters, reducers or branching devices, as they can cause overheating and fire.

The power supply cable must not touch any hot parts and must be positioned so that its temperature will not exceed 180°C at any point.


⚠ Check with an electrician whether the domestic wiring system is suitable without alterations. Any alterations must only be made by a qualified electrician.

This appliance is supplied with a 3 core mains cable coloured as follows:

Brown = L or Live

Blue = N or Neutral

Green and Yellow=E or Earth 



**This appliance requires a 32 Amp
Miniature Circuit Breaker.**

⇒ If the cable is damaged or to be replaced, the operation must be carried out by after-sale agent with dedicated tools to avoid any accidents.

⇒ If the appliance is being connected directly to the mains an omnipolar circuit-breaker must be installed with a minimum opening of 3mm between contacts.

⇒ The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it is compliant with safety regulations.

⇒ The cable must not be bent or compressed.

⇒ The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only.




DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary

This appliance is labeled in compliance with European directive 2011/65/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this appliance is disposed of correctly, you will help prevent any possible damage to the environment and to human health, which might otherwise be caused if it were disposed of in the wrong way. The symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste. It should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods.

This appliance requires specialist waste disposal. For further information regarding the treatment, recover and recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased it.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product

Induction hob

SERIAL NUMBER:**MANUFACTURER:**

M&G HAUSGERATE GMBH
Potsdamer Str. 92 10785 Berlin

COMPANY AUTHORIZED BY THE MANUFACTURER:

LLC «MG Rusland», 141400
Moscow region, Khimki, Butakovo, 4
info@kppersberg.ru

The manufacturer reserves the right to make any changes to design, outside appearance and scope of supply of appliance.

Made in PRC





СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	46
ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ	47
ФУНКЦИИ ПРИБОРА	49
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ.....	49
ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ПОСУДЫ	50
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ	51
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	56
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	58
УСТАНОВКА.....	60
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	61
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.....	63



Мы поздравляем вас с приобретением новой керамической/индукционной варочной панели.

Рекомендуем вам потратить некоторое время на прочтение данной Инструкции/Руководства по установке, чтобы полностью понять, как правильно устанавливать и эксплуатировать прибор.

Для установки, пожалуйста, прочтите раздел «Установка».

Перед использованием внимательно прочтайте все инструкции по технике безопасности и сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

Индукционная варочная панель



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы заботимся о вашей безопасности. Пожалуйста, прочтите данную информацию перед использованием варочной панели.

⇨ Прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром или были проинструктированы. Не позволяйте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

⇨ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** прибор и его доступные части во время использования нагреваются.

⇨ Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать прикосновения к нагревательным элементам.

⇨ Дети младше 8 лет должны находиться на безопасном расстоянии от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.

⇨ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** если поверхность варочной панели имеет трещины, выключите прибор во избежание поражения электрическим током, для варочных поверхностей из стеклокерамики или аналогичного материала, защищающего токоведущие части.

⇨ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не используйте для чистки прибора пароочиститель.

⇨ Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего тай-

мера или отдельной системы дистанционного управления.

⇨ Опасность возгорания: не храните на варочных поверхностях посторонние предметы.

⇨ **ВНИМАНИЕ:** процесс приготовления должен проходить под постоянным наблюдением, даже если он является кратковременным.

⇨ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** приготовление пищи с использованием жира или масла без присмотра может быть опасным и привести к пожару.

⇨ Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами во избежание опасности.


⇨ Не пытайтесь потушить огонь водой, выключите прибор и затем накройте пламя крышкой или противопожарным одеялом.

⇨ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** используйте только защитные кожухи варочной панели, разработанные производителем прибора или указанные производителем прибора в инструкции по эксплуатации как подходящие или защитные кожухи варочной панели, встроенные в прибор. Использование несоответствующих защитных кожухов может привести к несчастным случаям.

⇨ Шнур питания может не входить в комплект прибора.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ


Модель: ICI 629



Зона нагрева	Макс. мощность (220-240 В~ 50/60 Гц)
Модель №	ICI 629
Зона В	2000 Вт/2400 Вт/2800 Вт
Зона А	1500 Вт/1800 Вт/2000 Вт
Зона D	1500 Вт/1800 Вт/2000 Вт
Зона С	2000 Вт/2400 Вт/2800 Вт
Зона «Flex zone»	2400 Вт/3200 Вт/3600 Вт
Суммарная номинальная мощность	7400 Вт (230 В~)

Индукционная варочная панель

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

	Символ	Описание
A		Выбор зоны
B		ВКЛ/ВЫКЛ
C		Регулировка Мощности
D		Регулировка Таймера
E		Функция «Flex zone»
F		Функция приготовления/поддержания тепла
G		Блокировка от детей
H		Функция Stop&Go
I		Функция «Boost»

Индукционная варочная панель



ФУНКЦИИ ПРИБОРА

⇨ Стеклокерамическая варочная панель подходит для всех видов приготовления пищи, благодаря электронному сенсорному управлению и множеству функций, что делает ее идеальным выбором для современной семьи.

⇨ Стеклокерамическая варочная панель чрезвычайно удобна в использовании, долговечна и безопасна.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Защита от перегрева

Датчик контролирует температуру в зонах приготовления. Если температура превышает безопасный уровень, зона приготовления автоматически отключается.

Индикатор остаточного тепла

Когда варочная панель работает в течение длительного времени, остается некоторое остаточное тепло. Появляется буква «Н», предупреждающая о том, что поверхность слишком горяча и опасна для прикосновения.

Защита и автоматическое выключение

Автоматическое выключение – это защитная функция вашей керамической варочной панели. Прибор автоматически отключается, если вы забыли его выключить. Время работы по умолчанию для различных уровней мощности показано в таблице ниже:

Уровень мощности	1–2	3–4	5	6–9
Рабочий таймер по умолчанию (мин)	360	300	240	90

Защита от непреднамеренного срабатывания

Если электронное управление обнаружит, что кнопка удерживается нажатой в течение примерно 10 секунд, оно автоматически выключится. Система управления посыпает звуковой сигнал об ошибке, чтобы предупредить датчики об обнаружении присутствия объекта. На дисплее появится код ошибки «ER03». Если варочная панель еще горячая, на дисплее будут поочередно мигать «Н» и «0».



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕЙ НОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

⇨ Прочтите данное руководство, обращая особое внимание на раздел «Предупреждения по технике безопасности».

⇨ Удалите защитную пленку, которая может оставаться на поверхности варочной панели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ


⇨ Органы управления реагируют на прикосновение, поэтому вам не нужно прилагать усилия во время нажатия.

⇨ Во время прикосновения используйте подушечку пальца, а не его кончик.

⇨ При каждом прикосновении будет раздаваться звуковой сигнал.

Индукционная варочная панель

⇨ Убедитесь, что кнопки управления всегда чистые, сухие и что на них нет никаких предметов (например, посуды или ткани). Даже тонкая пленка воды может затруднить управление.




⚠ ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ПОСУДЫ


⇨ Не используйте посуду с зазубренными краями или изогнутым дном.



⇨ Убедитесь, что дно посуды гладкое, плотно прилегает к поверхности панели и имеет тот же размер, что и зона приготовления. Используйте кастрюли, диаметр которых соответствует диаметру выбранной зоны. При использовании кастрюли немного большего диаметра энергия будет использоваться с максимальной эффективностью. Если вы используете кастрюлю меньшего размера, эффективность может оказаться ниже ожидаемой. Устанавливайте сковороду всегда по центру варочной поверхности.



⇨ Всегда поднимайте кастрюли с керамической варочной панели - не передвигайте, поскольку они могут поцарапать поверхность.



⚠ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПАМЯТИ

Функция памяти предназначена для сохранения в памяти прибора информации о последних настройках в случае аварийного или случайного отключения питания.

Прибор автоматически включится с теми же настройками, которые были установлены перед выключением, в течение 10 секунд после перезапуска индукционной плиты.

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Установите подходящую посуду на варочную зону, которую вы хотите использовать. Убедитесь, что дно посуды и поверхность варочной зоны чистые и сухие.



2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После включения, прозвучит звуковой сигнал на всех дисплеях отобразится «--», указывая на то, что варочная панель перешла в режим ожидания.


3. В зависимости от зоны нагрева, в которой находится посуда, настройте параметры, касаясь кнопки регулировки слайдера.

⇨ Перед регулировкой мощности сначала выберите зону приготовления.

⇨ Если в течение 20 секунд вы не выберете режим нагрева, стеклокерамическая варочная панель автоматически отключится.

⇨ Вам нужно будет снова начать с шага 2.

⇨ Вы можете изменить настройку нагрева в любой момент во время приготовления.



Индукционная варочная панель

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

⇨ Вы можете заблокировать органы управления, чтобы предотвратить непреднамеренное использование (например, дети случайно включили варочные зоны).

⇨ Когда элементы управления заблокированы, все элементы управления, кроме кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, отключены.

Чтобы заблокировать элементы управления

Коснитесь кнопки блокировки от доступа детей и удерживайте ее в течение 3 секунд. Индикатор над кнопкой блокировки от доступа детей будет включен, а индикатор таймера будет показывать «Lo».

Разблокировка элементов управления

1. Убедитесь, что варочная панель включена.
2. Нажмите и удерживайте некоторое время кнопку блокировки.
3. Теперь вы можете вновь пользоваться прибором.

💡 Когда варочная панель находится в режиме блокировки, все элементы управления отключены, кроме функции отключения, в экстренной ситуации вы всегда можете выключить варочную панель с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, но при следующей операции вы должны сначала разблокировать варочную панель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

⇨ Таймер можно настроить на отключение одной зоны приготовления по истечении заданного времени.

⇨ Таймер можно установить на время до 99 минут.

1. Выберите соответствующую рабочую зону приготовления, нажав кнопку выбора зоны.

2. Нажмите кнопки таймера «+» или «-», индикаторы таймера покажут «30».

3. Используя кнопки «+» или «-», вы можете установить время от 1 до 99 минут.

4. Когда время будет установлено, через 5 секунд начнется обратный отсчет. Индикатор «t» рядом с индикатором уровня мощности загорится, указывая на то, что в выбранной зоне установлен таймер.



5. Таймер отображает самое меньшее время, если вам нужно проверить оставшееся время, вы можете повторить шаг 1.

6. По истечении таймера, соответствующая зона приготовления будет автоматически выключена. Остальные зоны приготовления будут продолжать работать, если они были включены ранее.

Индукционная варочная панель

ФУНКЦИЯ «FLEX ZONE»**Активация режима:**

Для активации удерживайте кнопку «Flex zone» в течение 3 секунд.

Зона А показывает уровень мощности от 0 до Р.

Зона В показывает  в режиме Flex zone.

Зона С показывает уровень мощности от 0 до Р.

Зона D показывает  в режиме Flex zone.

Регулировка уровня нагрева:

В режиме «Flex zone» нажмите кнопку выбора зоны нагрева, которую необходимо отрегулировать.

В режиме «Flex zone» обе зоны нагрева начнут одновременно мигать, после чего уровень мощности можно отрегулировать. После регулировки уровня мощности, индикатор нагрева будет мигать в течение 10 секунд для подтверждения этой операции. В процессе работы цифровые индикаторы двух варочных зон независимо друг от друга отображают следующее содержимое:

Регулировка уровня		Индикация								
Функция «Flex zone»	Уровень нагрева	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Индикация варочных зон								
										

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПАУЗЫ: STOP&GO

⇨ Функцию паузы можно использовать в любой момент во время приготовления. Позволяет остановить варочную панель и возобновить приготовление без потери настроек.

1. Убедитесь, что варочная зона работает.

2. Нажмите кнопку Stop&Go. Индикаторы варочной зоны покажут .

Варочная панель будет деактивирована, за исключением кнопок Stop&Go, ВКЛ/ВЫКЛ и блокировки от доступа детей.

3. Чтобы отменить паузу, снова нажмите кнопку Stop&Go; индикаторы начнут мигать, затем в течение 10 секунд нажмите любую кнопку (кроме кнопки Stop&Go), чтобы снова включить зоны приготовления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

⇨ Коснитесь кнопки выбора варочной зоны, которую вы хотите использовать, затем коснитесь кнопки данной функции.

⇨ Индикатор зоны приготовления будет отображаться в следующем порядке:



Растапливание или разморозка (около 50°C)



Нагрев или поддержание температуры (около 70°C)




При тушении, температура близка к кипению

Индукционная варочная панель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ SMART FLEX

Чтобы активировать функцию Smart Flex:

1. Когда варочная панель включена, удерживайте кнопку Flex zone 1 сек., чтобы активировать функцию.
2. Когда функция Flex zone активирована, варочная панель через 5 секунд перейдет в режим Smart flex без дальнейшего ручного управления.
3. Если функция Smart flex была случайно отключена, выполните шаг 1, чтобы повторно активировать функцию Smart flex.



В) Когда на Flex zone две кастрюли/сковороды:

⇨ Когда на участке Flex zone находятся две кастрюли/сковородки одновременно, на панели управления будет отображаться следующее: Уровень мощности 2 + уровень мощности 9.

⇨ Если одна сковорода/кастрюля ставится на верхнюю или нижнюю часть Flex zone, а вторая ставится на Flex zone через 5 секунд после установки первой посуды, варочная панель включится автоматически и установит уровень мощности - 9 для верхней части и уровень 2 для нижней части.

А) Когда на Flex zone только одна кастрюля/сковорода:

⇨ Когда кастрюля/сковорода помещается в верхнюю часть зоны Flex zone, варочная панель включится автоматически и установит мощность на уровне 9 для быстрого нагрева;

⇨ Когда кастрюля/сковорода помещается в нижнюю часть зоны Flex zone, варочная панель включится автоматически и установит мощность на уровне 2 для поддержания тепла.



Индукционная варочная панель

ДЕАКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ

SMART FLEX

Когда функция Smart Flex активна, удерживайте кнопку Flex zone в течение 1 секунды, и вы сможете регулировать мощность Flex zone вручную. Для деактивации функции удерживайте кнопку Flex zone в течение 3 секунд, после чего будет доступна регулировка мощности каждой зоны приготовления по отдельности.


ЗОНА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ПЛОЩАДЬЮ НАГРЕВА (FLEXIBLE)

⌚ Эта зона может использоваться как одна единая зона в соответствии с потребностями в приготовлении пищи в любое необходимое время.

⌚ Зона с изменяемой площадью нагрева (Flexible) включает в себя две независимые индукционные катушки, управление которыми может осуществляться по отдельности. Если эта варочная зона используется в качестве одной единой зоны, то при перемещении посуды из одной ее части в другую в пределах зоны flexible сохраняется один и тот же уровень мощности, который был настроен в той части зоны, в которой посуда была первоначально размещена, а часть, из которой посуда была убрана, автоматически выключается.

⌚  **ВНИМАНИЕ!** Следите за тем, чтобы посуда всегда размещалась по центру отдельной варочной зоны. Для приготовления в этом режиме идеально подходит посуда овальной формы или сотейник.

Примеры правильного и неправильного размещения посуды:

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BOOSTER (ФУНКЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ) & DOUBLE BOOSTER (ФУНКЦИЯ СВЕРХПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ)**

⌚ Вы можете использовать функцию Booster/Double Booster, нажав кнопку Booster.

⌚ Нажмите кнопку Booster один раз, на дисплее отобразится Р, указывая, что варочная панель перешла в режим Booster (повышенная мощность). После включения режима Booster еще раз коснитесь кнопки Booster, на дисплее отобразится буква b, указывающая, что варочная панель перешла в режим Double Booster (сверхповышенная мощность).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Через 5 минут после активации функции Booster/Double Booster, уровень мощности автоматически переходит на 9 уровень.

Индукционная варочная панель

⚠ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Перед проведением работ по техническому обслуживанию всегда отключайте электропитание. В случае неисправности обратитесь в сервисную службу.



Поврежденные электрические кабели должны заменяться компетентным лицом или квалифицированным электриком.



Прибор предназначен только для бытового использования.



Никогда не ставьте на варочную панель пустую посуду, так как это приведет к появлению сообщения об ошибке на панели управления.



Если варочная зона была включена в течение длительного времени, поверхность останется горячей еще некоторое время после этого, поэтому не прикасайтесь к керамической поверхности.



Для герметично закрытых продуктов не разогревайте их закрытыми во избежание опасности взрыва из-за расширения при нагревании.



Если на поверхности варочной панели появились трещины, отключите ее от электропитания во избежание поражения электрическим током.



Не ставьте на варочную панель тяжелые или неровные сковороды, так как они могут повредить керамическую поверхность.



Избегайте ударов кастрюль и сковородок о варочную поверхность. Керамическая поверхность прочная, но не небьющаяся.



Не помещайте под варочную панель моющие средства или легко воспламеняющиеся материалы.

ОЧИСТКА ПРИБОРА



ВНИМАНИЕ!

Избегайте трения любыми абразивными материалами или дном кастрюль и т.п., так как это со временем приведет к стиранию маркировки на верхней части керамической варочной панели.


Регулярно очищайте керамическую варочную поверхность, чтобы предотвратить образование подгоревших остатков

⇨ Прибор следует очищать после каждого использования.

⇨ Поверхность керамической варочной панели можно легко очистить следующим образом:

Тип загрязнения	Метод очистки	Материалы для очистки
Известковый налет	Нанесите белый уксус на поверхность, затем вытрите насухо мягкой тканью	Специальное средство для очистки керамики
Пригоревшие пятна	Протрите влажной тряпкой и вытрите насухо мягкой тканью	Специальное средство для очистки керамики
Светлые пятна	Протрите влажной тряпкой и вытрите насухо мягкой тканью	Чистящая губка
Расплавленный пластик	Используйте скребок, подходящий для керамического стекла	Специальное средство для очистки керамики

Во избежание повреждения варочной поверхности сразу удалайте скребком кусочки алюминиевой фольги, остатки пищи, брызги жира, следы сахара и другие продукты с высоким содержанием сахара. Затем протрите поверхность полотенцем и соответствующим средством, ополосните водой и высушите чистой тряпкой. Ни в коем случае не используйте губки или абразивные тряпки, также избегайте использования агрессивных химических моющих средств, таких как спрей для духовки и пятновыводители.



Индукционная варочная панель

⚠ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисную службу, пожалуйста, убедитесь в правильном подключении прибора.

На любые из следующих случаев гарантия не распространяется:

- ⇒ Повреждения, вызванные неправильным использованием, хранением или обслуживанием.
- ⇒ Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой и ремонтом.

⇒ Повреждения, вызванные неправильным использованием.

⇒ Использование керамической варочной панели в коммерческих целях.

При возникновении неполадок керамическая варочная панель автоматически переходит в состояние защиты и отображает соответствующие защитные коды:

Керамическая варочная панель

Код ошибки	Возможная причина	Устранение
ER03	Возможно, на пользовательский интерфейс попала вода или посторонний предмет	Очистите пользовательский интерфейс
H	В режиме ожидания «H» и «0» отображаются несколько раз, в выключенном состоянии всегда отображается «H»	Уведомление о высокой температуре является нормальным. Оно автоматически исчезает при снижении температуры
E	Температура внутри слишком высокая	Обратитесь к поставщику для повторного подключения термопары
E7	Стеклянная поверхность прибора слишком горячая	Выключите прибор и дайте ему остить

Индукционная варочная панель

Код ошибки	Возможная причина	Устранение
U-	Не установлена посуда или посуда не подходящая	Замените посуду
ER03	На пользовательском интерфейсе посторонний предмет или вода	Очистите пользовательский интерфейс
F1E	Ненормальное соединение между платой индикации и левой основной платой (зона приготовления, индикатор которой показывает «E»)	1. Неправильно подключен или неисправен соединительный кабель; 2. Замените материнскую плату

Индукционная варочная панель

Код ошибки	Возможная причина	Устранение
F3E	Неисправность датчика температуры (варочная зона, индикатор которой показывает «E»)	Замените датчик
F4E	Неисправность датчика температуры материнской платы (варочная зона, индикатор которой показывает «E»)	Замените материнскую плату
E1E	Датчик температуры стеклокерамической плиты находится на высоком уровне	Пожалуйста, перезапустите прибор после того, как индукционная варочная панель остывает
E2E	Датчик температуры IGBT находится на высоком уровне	Пожалуйста, перезапустите прибор после того, как индукционная варочная панель остывает
E3E	Ненормальное напряжение питания (слишком высокое)	Пожалуйста, проверьте, в норме ли питание; Включите прибор после того, как питание нормализуется
E4E	Ненормальное напряжение питания (слишком низкое)	Пожалуйста, проверьте, в норме ли питание
E5E	Неисправность датчика температуры (варочная зона, индикатор которой показывает «E»)	Неправильно подключен соединительный кабель или неисправна сборка

Выше приведены подобные примеры неисправностей и их устранение.

Пожалуйста, не разбирайте прибор самостоятельно, так как это опасно для вашего здоровья, а также возможен риск и повреждения керамической варочной панели. Свяжитесь с сервисным центром.

Индукционная варочная панель


⚠ УСТАНОВКА**ВЫБОР МОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, указанными на чертеже.

Для установки и использования, вокруг отверстия должно быть оставлено пространство не менее 5 см.

Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм.

Во избежание деформации, вызванной тепловым излучением от плиты, пожалуйста, выбирайте термостойкий материал рабочей поверхности. Как показано ниже:




Модель: ICI 629

L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
590	520	55	51	565	495	50 мини

☛ Убедитесь, что керамическая варочная панель хорошо вентилируется, а вентиляционные отверстия не заблокированы.

☛ Убедитесь, что керамическая варочная панель находится в рабочем состоянии.

❶ ПРИМЕЧАНИЕ: безопасное расстояние между плитой и шкафом над плитой должно составлять не менее 650 мм.



A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
650	50 минимум	20 минимум	Забор воздуха	Выход воздуха 5 мм

Индукционная варочная панель

Перед установкой варочной панели убедитесь, что:

- ⌚ Рабочая поверхность ровная, и никакие элементы конструкции не мешают пространству.
- ⌚ Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала.
- ⌚ Если варочная панель устанавливается над духовкой, духовка должна иметь встроенный охлаждающий вентилятор.
- ⌚ Установка должна соответствовать всем требованиям, действующим стандартам и нормам.
- ⌚ Основной выключатель, обеспечивающий полное отключение от электросети, включается в постоянную проводку, устанавливается и располагается в соответствии с местными правилами и нормами электротехники.
- ⌚ Выключатель должен быть утвержденного типа и обеспечивать разделение контактов воздушным зазором 3 мм на всех полюсах (или во всех активных [фазных] проводниках, если местные правила электропроводки допускают такое изменение требований).
- ⌚ Контрольный выключатель должен находиться в легкодоступном месте.
- ⌚ При возникновении сомнений по поводу установки проконсультируйтесь с местными строительными органами и законодательными актами.
- ⌚ Используйте термостойкие и легко очищаемые отделочные материалы (например, керамическую плитку) для поверхностей стен вокруг варочной панели.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Вес и габариты приблизительны. Поскольку мы постоянно стремимся к совершенствованию нашей продукции, мы можем изменять технические характеристики и конструкцию без предварительного уведомления.

	ICI 629
Количество зон приготовления	4 зоны
Напряжение источника питания	220-240 В~
Потребляемая электроэнергия	7400 Вт (230 В~)
Размеры ДхШхВ (мм)	590x520x55
Размеры для встраивания AxB (мм)	565x495


Индукционная варочная панель

После установки варочной панели убедитесь, что:

- ➲ Кабель питания не зажат дверцами шкафов или ящиков.
- ➲ Обеспечьте достаточный приток свежего воздуха снаружи шкафа к основанию варочной панели.

УСТАНОВКА


Рис. 1



➲ Если варочная панель установлена над тумбой или шкафом, под основанием варочной панели должен быть установлен теплозащитный барьер.

➲ Контрольный выключатель должен быть легко доступен для потребителя.

Рис. 2



Вырежьте отверстие в столешнице по указанным размерам (рис. 1) с помощью подходящего оборудования. Уплотните обрезанный край с помощью силикона или PTFE и дайте ему высохнуть перед установкой варочной панели.

Растяните входящий в комплект уплотнитель вдоль нижнего края варочной панели таким образом, чтобы концы накладывались друг на друга.

Рис. 3




Рис. 4

**ВНИМАНИЕ!**

1. Установка варочной панели должна производиться квалифицированным персоналом или техническими специ-

алистами. Никогда не проводите работы самостоятельно.

Индукционная варочная панель

2. Варочная панель не устанавливается непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, морозильником, стиральной машиной или сушилкой для белья, так как влажность может повредить электронику варочной панели.

3. Варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить лучшее тепловое излучение.

4. Стена и зона нагрева над поверхностью стола должны выдерживать нагрев.


5. Чтобы избежать повреждений, поверхность стола и клей должны быть устойчивы к воздействию тепла.

⚠ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Все работы по установке должны выполняться компетентным лицом или квалифицированным электриком.

Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке внутри варочной панели.

💡 ВНИМАНИЕ: ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.



⚠ Подключение варочной панели к электросети должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

Перед подключением варочной панели к электросети убедитесь, что:

1. Система бытовой электропроводки подходит для мощности, потребляемой варочной панелью.

2. Напряжение соответствует значению, указанному на паспортной табличке.

3. Кабель электропитания выдерживает нагрузку, указанную на фирменной табличке.

Для подключения варочной панели к сети электропитания не используйте переходники, редукторы или разветвители, так как они могут привести к перегреву и возгоранию.

Кабель питания не должен касаться горячих частей и должен быть расположен так, чтобы его температура не превышала 180°C в любой точке.

⚠ Необходимо проверить, подходит ли система бытовой электропроводки, не требуются ли изменения. Любые изменения должны выполняться только квалифицированным электриком.


Данный прибор подключается трехжильным сетевым кабелем, окрашенным следующим образом:

Коричневый = L или фаза

Синий = N или ноль

Зеленый и желтый = E или земля

Индукционная варочная панель



Для этого прибора требуется 32-амперный миниатюрный автоматический выключатель.

☞ Если кабель поврежден или подлежит замене, то во избежание несчастных случаев эту операцию должен выполнять агент по послепродажному обслуживанию с помощью специальных инструментов.

☞ Если прибор подключается непосредственно к сети, необходимо установить многополюсный автоматический

выключатель с минимальным зазором 3 мм между контактами.

☞ Установщик должен убедиться, что электрическое подключение выполнено правильно и соответствует нормам безопасности.

☞ Кабель не должен быть согнут или сжат.

☞ Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только уполномоченным техническим персоналом.



УТИЛИЗАЦИЯ: Нельзя утилизировать этот продукт как несортированные бытовые отходы. Сбор отслуживших приборов осуществляется в специальных профильных пунктах

Данный прибор маркирован в соответствии с европейской директивой 2011/65/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного прибора, вы поможете предотвратить возможный ущерб окружающей среде и здоровью людей, который может быть нанесен в случае его неправильной утилизации.

Символ на изделии указывает на то, что оно не может рассматриваться как обычный бытовой мусор. Его следует отнести в пункт приема электрических и электронных товаров.

Для получения информации об обработке, восстановлении и переработке данного изделия обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы его приобрели.

Для получения более подробной информации об обработке, восстановлении и утилизации данного изделия обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие

Индукционная варочная панель


 Предупреждение	Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором
	При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал
 Внимание!	Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)
Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%.	

Обратите Ваше внимание!

Также, неисправностями Изделия не являются:

Индукционные и электрические панели	Звук работы индукционных варочных зон на максимальной мощности нагрева
	Тёмный, визуально не горящий сегмент терmostата на конфорке для стеклокерамики
	Изменение цвета поверхности столешницы в процессе эксплуатации изделия

Индукционная варочная панель

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@kuppersberg.ru

Фирма-производитель оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию, комплектацию
и дизайн приборов.

Сделано в КНР

EAC

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Kuppersberg» установлен срок службы 7 (семь) лет на крупную бытовую технику: газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Kuppersberg» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п. 2 ст. 19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

Натерриториидругихгосударствгарантийныйсрокустановливаетсявсоответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.

3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.

4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.

6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остается право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.

7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).

8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).

10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.

Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.

Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.

На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами.

Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.

Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети (установленных государственными стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.

Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от nominalных значений.

Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.

Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.

На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.

Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как: лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.

Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.

Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.

Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т. д.)

Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.

Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.

На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).

Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т. д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций. Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику

Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.

Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.

Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.

Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.

В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.

Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.

Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.

По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Kuppersberg» указана на сайте изготовителя: www.kuppersberg.ru

KUPPERSBERG

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

МОДЕЛЬ

ТИП ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

М.П.
продавца

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG. Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации. Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС»

Установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание, продажа запасных частей по Москве и Московской области +7 (495) 236-90-67

Телефон горячей линии KUPPERSBERG:

8 (800) 250-17-18 (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров KUPPERBERG Вы можете найти на официальном сайте www.kppersberg.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ**Ремонт №1**

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

KUPPERSBERG

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации; в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р 50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы KUPPERSBERG было в технически исправном состоянии.

KUPPERSBERG

1

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____



KUPPERSBERG

2

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____



KUPPERSBERG

3

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____



Товар получил без повреждений, претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств KUPPERSBERG ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществлявшем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

Внимание: KUPPERSBERG настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра KUPPERSBERG. При подключении изделия через АСЦ KUPPERSBERG, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС» для Москвы и Московской области: +7 (495) 236-90-67, Пн-Пт: с 9:00 до 18:00. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не неёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с неквалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, неёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

KUPPERSBERG

Сервис-центр

1

Инженер, Ф.И.О.,

подпись

Дата ремонта

М.П.
сервис-центра

KUPPERSBERG

Сервис-центр

2

Инженер, Ф.И.О.,

подпись

Дата ремонта

М.П.
сервис-центра

KUPPERSBERG

Сервис-центр

3

Инженер, Ф.И.О.,

подпись

Дата ремонта

М.П.
сервис-центра



ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НАХОДИТСЯ
ВНУТРИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.

- ⇒ Kuppersberg
- ⇒ www.kuppersberg.ru